

Berechtigungen

Über den Menüpunkt **Berechtigungen** können Sie ermitteln, welche Personen an welchen Geräten und zu welchen Zeiten Zutrittsberechtigt sind.

Gerät	Gerätegruppe	Person	Ausweisnummer	Personengruppen	Zeitmodell	Benutzer	Qualifikation
INTUS 620 in G01-2	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaufele	
INTUS 5600 in G01	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaufele	
INTUS 620 in G01-1	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaufele	
INTUS 620 in G03-2	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaufele	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS Flex E-Handle in G01-2	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS Flex E-Handle in G01-3	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS Flex E-Handle in G01-...	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaufele	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaufele	

Auswertung erstellen

- Wählen Sie das Datum aus, für das Sie die Auswertung erstellen wollen.
- (Optional) Nutzen Sie die weiteren Felder, um die Auswertung einzuschränken.
Beispielsweise können Sie herausfinden, welche Personen an einem bestimmten Gerät berechtigt sind oder an welchen Geräten eine bestimmte Person berechtigt ist. Zudem können Sie sich Berechtigungen für eine Ausweisnummer oder Personengruppe anzeigen

lassen.

- Drücken Sie auf *Ausführen*, um die Auswertung zu starten.

Weitere Möglichkeiten mit der Auswertung

- **Anzuzeigende Spalten auswählen:** Drücken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie aus, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. Ziehen Sie die Spalten mit der Maus oder nutzen Sie die Pfeilsymbole, um sie anzuordnen. Drücken Sie auf *Anwenden*, um die Änderungen zu übernehmen.
- **Suchen in Spalten:** Geben Sie Text beziehungsweise Ziffern in das Suchfeld (Lupensymbol) einer Spalte ein, um nach Namen, Personalnummern oder anderen Kriterien zu suchen. Die Eingaben wirken sich sofort aus: Die Liste zeigt nur noch Treffer an.
- **Gesamte Liste exportieren:** Drücken Sie auf das Download-Symbol. Wählen Sie, in welchem Format die Liste exportiert werden soll. Die Exportdateien werden je nach Einstellung des Browsers/Betriebssystems heruntergeladen oder angezeigt. Einzelheiten zu den verfügbaren Exportformaten finden Sie im Kapitel [Allgemein > Exportformate](#) dieses Handbuchs.
- **Auswertung speichern:** Einzelheiten zum Speichern von Auswertungen finden Sie im Kapitel [Allgemein > Eigene Auswertungen](#).

Farbliche Hinterlegung

In der Auswertung können einzelne Berechtigungen wie folgt farblich hinterlegt sein:

- **Blau:** Die Berechtigung ist über ein Drittsystem (z. B. SAP (Janitor)) vergeben worden.
- **Rot:** Die Gültigkeit einer Komponente ist abgelaufen. Die Berechtigung ist aktuell nicht gültig.
- **Gelb:** Die Berechtigung ist in der Zukunft gültig.

Schaltfläche *Auswahl zurücksetzen*

Drücken Sie auf *Auswahl zurücksetzen*, um alle Felder auf ihren Anfangswert zurückzusetzen.

TIPPS

- Die Spalte *Benutzer* zeigt, welcher Benutzer die Berechtigung vergeben hat.

- Doppelklicken Sie auf die Spalte *Zeitmodell* einer Zeile, um einen Wochenplan für das entsprechende Zeitmodell anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie auf die Spalte *Gerätegruppe* einer Zeile, um die in der Gruppe enthaltenen Geräte anzuzeigen.

Revision #15

Created 26 November 2024 16:42:52 by DRAKOS

Updated 6 March 2025 09:14:12 by DRAKOS