

# Permissions

Use the *Permissions* menu to determine which persons are authorized to access which devices and at what times.

The screenshot shows the 'Auswertung über Berechtigungen' (Permissions Evaluation) interface. The sidebar on the left contains various navigation options, including 'Berechtigungen', 'Buchungen', 'Ersatzausweise', 'Änderungslog Personen', 'Personen', 'Ungenutzte Ausweise', 'Besuche', 'Anwesenheit', 'Abwesenheiten', 'Qualifikationen', 'Alarmszenarien', 'Workflow', 'Scan über Buchungen', 'DSGVO Benutzer', 'DSGVO Personen', 'Sicherheitslog', 'Mitarbeiteranmeldungen', and 'Server Log'. The main table displays a list of permissions with the following columns: 'Gerät', 'Gerätegruppe', 'Person', 'Ausweisnummer', 'Personengruppen', 'Zeitmodell', 'Benutzer', and 'Qualifikation'. The table is filtered for the date '27.11.2024'. A red highlight is placed on the first six rows of the table, which correspond to permissions for Larissa Schütz.

Gerät	Gerätegruppe	Person	Ausweisnummer	Personengruppen	Zeitmodell	Benutzer	Qualifikation
INTUS 620 in G01-2	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G01	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaeufefe	
INTUS 620 in G01-1	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-2	Hauptgebäude G01	A1153 Wanda Alterer	5676 Wanda Alterer	Vertrieb	Mo-Fr 8-18	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS Flex E-Handle in G01-2	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS Flex E-Handle in G01-3	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS Flex E-Handle in G01-...	OfflineKomponenten in Me...	A1046 Sophia Everts	5558 Sophia Everts	Geschäftsführung	24x7	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1172 Larissa Schütz	5695 Larissa Schütz	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1118 Marvin Arnsold	5641 Marvin Arnsold	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-4	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-1	Produktion und Lager G03	A1145 Philipp Aminus	5668 Philipp Aminus	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 5600 in G03	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS XT-5 EU UHF Tor LKW	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS ACM80e in G03	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	
INTUS 620 in G03-5	Produktion und Lager G03	A1043 Frederik Kaiser	5567 Frederik Kaiser	Lager	Mo-Fr 0-24	fhaeufefe	

## Creating the report

- Select the date for which you want to generate the report.
- (Optional) Use the additional fields to narrow the report. For example, you can find out which persons are authorized on a particular device or on which devices a particular person is authorized. You can also display permissions for a badge number or person group.

- Press *Run* to start the report.

## Further options with the report

- **Select columns to display:** Press the gear icon. Select which columns you want to display and in which order. Arrange the columns using the mouse or the arrow icons. Press *Apply* to adopt the changes.
- **Search in columns:** Enter text or numbers in the search field (magnifying glass icon) of a column to search for names, personnel numbers, or other criteria. The entries take effect immediately: the list only displays hits.
- **Export the entire list:** Press the download icon. Select the format in which you want to export the list. The export files are downloaded or displayed depending on the browser/operating system settings. For details on the available export formats, see the [General > Export Formats](#) chapter of this manual.
- **Save report:** For details on saving reports, see the chapter [General > Custom Reports](#).

## Color highlighting

In the report, individual permissions can be highlighted in the following colors:

- **Blue:** The permission has been assigned by a third-party system (e.g. SAP (Janitor)).
- **Red:** The validity of a component has expired. The permission is currently not valid.
- **Yellow:** The permission is valid in the future.

## Button *Reset Selection*

Press *Reset Selection* to reset all fields to their initial value.

---

### TIPS

- The column *User* shows which user has assigned the permission.
- Double-click the column *Time Model* of a row to display a weekly plan for the corresponding time model.
- Double-click the column *Device Group* of a row to display the devices contained in the group.

---

Revision #3

Created 27 November 2024 09:58:41 by DRAKOS

Updated 27 March 2025 12:11:15 by DRAKOS