


Monitoring

Über den Menüpunkt **Monitoring** können Sie Module anlegen, die verschiedene Arten von Schaltern enthalten. Schalter können den Status eines Geräts anzeigen oder es auf Knopfdruck steuern.



Plus-Symbol für Module

Um ein neues Modul anzulegen:

1. Drücken Sie auf das Plus-Symbol.
2. Wählen Sie anschließend einen *Standort* für das Modul aus. Module sind nur für den aktuellen Standort sichtbar.
3. Geben Sie eine aussagekräftige *Bezeichnung* ein.
4. Drücken Sie auf *Speichern*.

Plus-Symbol für Schalter

Um einen neuen Schalter für ein Modul anzulegen:

1. Drücken Sie auf das Plus-Symbol innerhalb des Moduls.
2. Wählen Sie, welchen Typ Schalter Sie anlegen wollen (*Status*, *Steuerung*, *Hybrid*).
3. Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung ein.
4. Wählen Sie das Gerät, das durch den Schalter abgebildet werden soll, und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

Schaltertypen

Status

Ein Schalter des Typs *Status* kann bis zu vier verschiedene Zustände des betreffenden Geräts abbilden.

- *Offset*: Wählen Sie die Stelle im Buchungssatz, die auf den Status geprüft werden soll.
- *Buchungsart*: Wählen Sie die Buchungsart aus, die den Status definieren soll.
- *StatusA bis StatusD*: Geben Sie den erforderlichen Wert für jeden Status ein. Über die Schaltflächen *Hochladen* können Sie für jeden Status ein eigenes Bild hinterlegen.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

Steuerung

Mit einem Schalter des Typs *Steuerung* können Sie ein Gerät steuern.

- *BPA9*: Geben Sie die Daten ein, die beim Drücken des Schalters an das Gerät gesendet werden sollen.
- Schaltflächen *Hochladen*: Laden Sie ein geeignetes Bild für den Schalter hoch.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

Hybrid

Ein Schalter des Typs *Hybrid* kann sowohl steuern, als auch bis zu vier Status anzeigen.

- *BPA9*: Geben Sie die Daten ein, die beim Drücken des Schalters an das Gerät gesendet werden sollen.
- *Offset*: Wählen Sie die Stelle im Buchungssatz, die auf den Status geprüft werden soll.
- *Buchungsart*: Wählen Sie die Buchungsart aus, die den Status definieren soll.
- *StatusA bis StatusD*: Geben Sie den erforderlichen Wert für jeden Status ein. Über die Schaltflächen *Hochladen* können Sie für jeden Status ein eigenes Bild hinterlegen.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

Modul/Schalter löschen oder ändern

Rechtsklicken Sie auf einen Schalter oder in ein Modul und wählen Sie *Löschen* oder *Ändern*.

Revision #4

Created 2024-11-26 16:40:28 UTC by DRAKOS

Updated 2025-10-06 07:57:04 UTC by DRAKOS